

Kā pareizi uzstādīt durvis?

Kā pareizi uzstādīt durvis? Ikviens remonta veicējs vismaz vienreiz dzīvē sastopas ar šo jautājumu. Eksistē divi durvju veidi: ārdurvis un iekšdurvis, tas ir jāņem vērā uzstādot, jo tām vajadzīgi savādāki materiāli un kopšana. Apskatīsim iekšdurvju uzstādīšanu.

Sagatavošanās darbi

Durvju uzstādīšana būs pa spēkam arī cilvēkam ar tikai pašām celtniecības pamatprasmēm. Pirmais solis būs visu vajadzīgo instrumentu un materiālu sagatavošana, šajā gadījumā: āmurs, zāģis, skrūvgriezis, līmeņrādis, leņķis, urbis, mērlente, montāžas skrūves (vismaz 60mm), zīmulis, ķīļi, montāžas putas un, protams, durvju komplekts.

Svarīgi! Pirms uzsākat montāžas darbus, nepieciešams pārlicināties, vai iegādātās durvis ir pareizā izmērā, vai tās nav bojātas un jānoskaidro durvju vēršanās virziens.

Kārbas iekšdurvju uzstādīšana

1. Sagatavojiet vietu, kur tiks veikti uzstādīšanas darbi: apsedziet mēbeles, lai novērstu putekļu nosēšanos.
2. Lai montāžas putas labāk pieķertos, noņemiet putekļus no virsmām un nogruntējiet durvju aili.
3. Ja ir durvju vērtnes pieļaujamā izmēra novirzes, ieteicams uzstādīt durvis ar novirzi uz iekšu.
4. Noregulējiet spraugas starp durvīm un kārbu un samontējiet durvju bloku horizontālā stāvoklī, novietojot kārbu uz grīdas un novietojot durvju vērtņi uz tās.
5. **SVARĪGI!** Attālumam virs un abās pusēs starp durvju bloku un tam sagatavoto aili jābūt vismaz 10 mm. Apakšējai spragai starp durvīm un grīdas līmeni (neskaitot sliksni) jābūt 10-15 mm. Pirms eņģu uzstādīšanas noregulējiet attālumus starp durvju kārbu un durvīm. Standarta spraugas izmērs ir 2-4 mm.
6. Durvju kārbas detaļas ir jāiegriež 45 grādu leņķī. Kārbas augšējās daļas stūris ir precīzi jānomēra un jānogriež 45 grādu leņķī atkarībā no durvju vērtnes platuma. Sānu statņu gali, kas skar grīdu, jāsaīsina 90 grādu leņķī.
7. Atzīmējiet eņģu izvietojumu, pievēršot uzmanību durvju atvēršanās virzienam un roktura novietojumam.
8. Ieteicams atzīmēt un uzstādīt eņģes 250 mm attālumā no augšējās un apakšējās vērtnes malas Uzticamai eņģu piestiprināšanai pie durvīm, nepieciešams izmantot pašfiksējošās skrūves, kas iekļautas eņģu komplektācijā.
9. Nodrošinot nepieciešamās atstarpes starp durvju vērtņi un kārbu, sastipriniet durvju vērtņi un kārbu ar pašfiksējošām skrūvēm, iepriekš izurbjot caurumus ar mazāku urbi, lai novērstu durvju vērtnes šķelšanos. Izmantojot līmeņrādi, noregulējiet durvju bloku paredzētajā durvju ailē.
10. Uzticamai durvju bloka nostiprināšanai, ieteicams, piestiprināt durvju bloku pie sienas, izmantojot enkurus vai fiksatorus ar tapām.
11. Uzstādiet durvju rokturus, uzlikas, WC fiksatorus, cilindrus un citu paredzēto furnitūru pēc nepieciešamības. Pārbaudiet furnitūras darbību.
12. Aiztaisiet durvis, uzstādiet starplikas pa spraugas perimetru kartona vai MDF biežumā un vienmērīgi aizpildiet spraugu starp durvīm un sienu ar montāžas putām. Atstājiet durvis aizvērtas, līdz putas ir pilnībā sacietējušas. Kad putas ir pilnībā sacietējušas, izvelciet starplikas, nogrieziet liekās putas ar tapešu nazi vai asmeni.
13. Uzstādiet apmales un portālus.
14. Pēc durvju bloka uzstādīšanas nepieciešams pārbaudīt durvju darbību. Atvērtā pozīcijā

vērtnei nevajadzētu pašai atvērties vai aizvērties.

Nostipriniet kārbas vertikālās pretplāksnes ar skrūvēm un montāžas caurumus aizspiež ar atbilstošas krāsas gumijas vāciņiem.

Durvju regulēšana

Ar laiku, skrūves var palikt vaļīgākas un durvis var nedaudz nolaisties vai tieši otrādāk – pacelties. Kā to labot?

Lai noregulētu durvis vairāk uz leju, nepieciešams atbrīvot eņģu regulējošo skrūvīti (parasti tā ir apakšējā skrūve) un nolaizāt vērtni nedaudz uz leju. Nedaudz jāpievelk arī augšējā skrūve.

Lai piergulētu durvis uz augšu, no sākuma nedaudz atbrīvojiet augšējās skrūves abām eņģēm. Pēc tam pievelciet apakšējās skrūves abām eņģēm, tādējādi noregulējot vērtni vajadzīgajā augstumā.

Ieteicams visas skrūves regulēt ar vienādu pagriezienu skaitu, lai vienmērīgi sadalītu durvju svaru uz eņģēm. Pēdējais solis – nedaudz pievelciet augšējās skrūves.

Noderīga informācija

Pirms skrūvju ieskrūvēšanas ir nepieciešams iepriekš urbt caurumu, kas 0,75 reizes pārsniedz skrūves diametru. Pašas skrūves ir jāsagriež līdz galvai.

Ja gadās durvis nosmērēt, pēc iespējas ātrāk tās vajadzētu notīrīt. Durvis nedrīkst tīrīt ar dažādiem spēcīgiem līdzekļiem, piemēram, acetonu, skābām vai sārmainām, abrazīvām vai amonjaku saturošām vielām. Vislabāk tās tīrīt ar ūdeni un ziepēm.